RESSAIR PARKETT-



F.W.Barth & Co. GmbH



Einsatzbereich

Parkettkleber schnell, sauber und genau in Dielenbreite auf den Untergrund aufgetragen. Die Bedienung erfolgt ergonomisch in aufrechter, stehender Haltung ohne Kraft. Die Befüllung mit Systemkleber geht unkompliziert, sauber und schnell. Systemkleber sind aktuelle Silan- und 1K-PU-Kleber namhafter Markenhersteller.

Die Komponenten

Verteilerkopf

Der Kopf wird mit der Überwurfmutter am Schlauchbeutelmagazin befestigt. Die Auftragsbreite kann durch Tausch des Führungsbügels und ggf. Verschluß einzelner Düsenlöcher angepasst werden. Es stehen 2 verschiedene Breiten und Düsen mit 2 unterschiedlichen Raupenabständen zur Auswahl. Zum Arbeitsbeginn wird eine neue Einwegdüse montiert. Diese kann bei Arbeitspausen luftdicht abgeklebt werden und wird später ggf. entsorgt.



Schlauchbeutelmagazin

Das Magazin dient zur Aufnahme von Kleber in passenden Schlauchbeuteln.

Antrieb

Der Parkett-X-Press Air ist für Betrieb an handelsüblichen Druckluftgeräten mit 3-10 bar vorgesehen. Das Gerät wird mit einem Euro-Druckluftanschluß geliefert.



Transportkoffer

Der Schalenkoffer aus Kunststoff mit Schaumstoffeinlage dient zur Aufbewahrung und zum Transport aller Teile. Der Parkett-X-Press Air kann auch mit aufgesetztem Kopf im Koffer aufbewahrt werden. Bei geeigneten Schlauchbeuteln ist auch die horizontale Aufbewahrung mit teilentleertem Kleberbeutel möglich.



Technische Daten

Тур	Nenn-Ø	Kopfbreite	Beutelfüllung	Leergewicht
Parkett-X-Press Air	63 mm	200 mm	1.800 ml	2,9 kg



Bedienung

Verteilerkopf: Düse tauschen

- Befestigungsschrauben der Düse lösen, Düse abnehmen und entsorgen.
- Neue Düse aufstecken und festschrauben.
- Ausgehärteten Kleberpfropfen aus dem Zufuhrstück entfernen.

Anmerkung: im Verbindungskanal befindlicher flüssiger Kleber muss i.d.R. nicht entfernt werden.



Schlauchbeutelladen/wechseln

- Gerät mit ausgepresstem Beutel sicher horizontal ablegen
- Kopf abnehmen
- Ausgepressten Beutel auswerfen
- Schlauchbeutel einschieben und die Spitze abschneiden
- Kopf aufsetzen

Druckluftbetrieb

- Kompressor mit Druckluftschlauch anschließen: Einstellung 6- 8 bar.
 (Die Bedienung des Kompressors entnehmen Sie bitte der entsprechenden Betriebsanleitung).
- Den Druckregler am Parkett-X-Press auf einen mittleren Bereich einstellen. Der Einstellbereich umfasst ca. 4 ½ Umdrehungen.
- vermindern ← Druck → erhöhen
- Beim loslassen der Auslösetaste erfogt eine Druckentlastung und der Keberfluß stoppt sofort.



Lagerung + Transport

Das Gerät immer im Koffer aufbewahren und transportieren. Er bietet Platz für alle Zubehörteile Das benutzte Gerät wie folgt vorbereiten:

Schlauchbeutel entfernen

Teilentleerte Schlauchbeutel entnehmen und mit einem Kabelbinder oder einem Tütenclip ohne Luft verschließen. Dabei den Beutel nicht prall abbinden sondern so schlaff, dass er wieder problemlos in das Gerät geschoben und aufgezwickt werden kann.

Gleitmittel einbringen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Gerät nach Arbeitsende außen und innen sauber. In paar Sprühstöße eines Kunststoffgleitsprays auf die Innenseite des Schlauchbeutelmagazins sorgen für leichten Lauf und stöhrungsfreien Betrieb.

Kleber entfernen

Kleberreste auf der Innenseite des Magazins und versehentliche Verschmutzungen der Verschraubung müssen sofort entfernt werden.

Für Sauberkeit bei der Arbeit und beim Transport wird die Düse und der Metallbügel von <u>äußerlichen</u> Kleberanhaftungen befreit. Kleberreste auf der Innenseite des Zufuhrtrichters lässt man am besten aushärten. Der dahinter liegende Kleber wird durch die sich bildende Haut vor Aushärtung geschützt.



Service

Der Parket-X-Press Air ist durch den modularen Aufbau sehr wartungsfreundlich. Verschleiß- und Ersatzteile sind über den Service zu beziehen. Der Druckluftantrieb enthält keine Bauteile für Eigenreparaturen. Sollte das Gerät zum Service geschickt werden, bitte folgende Punkte beachten:

- Kleberbeutel entnehmen, Kleberreste sofern vorhanden entfernen.
- Eine genaue Fehlerbeschreibung und die Adresse für die Rechnung und Rücksendung beilegen.

Anschrift: INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH

Hermann-Löns-Straße 1a

76669 Bad Schönborn OT Mingolsheim

www.innotech-rot.de Tel. +49 (0)7253-93240-76 Fax +49 (0)7253-93240-77

Fehlerguellen

Stand

Das Gerät muss immer sicher abgestellt oder abgelegt werden. Beim Anlehnen an die Wand kann dieses leicht abrutschen und beschädigt werden. Das Stativ bietet sicheren Stand und eine ergonomische Arbeitshöhe beim Laden mit neuem Kleber.

Schlauchbeutel

Es sind nur freigegebene Kleber im jeweils passenden Schlauchbeutel zulässig. Schlauchbeutel aus ungeeignetem Folienmaterial oder mit zu großem oder zu kleinem Durchmesser oder praller Füllung oder Kleber ohne Schlauchbeutel sind ungeeignet. Diese können beim Befüllen oder im Betrieb an nicht vorgesehener Stelle leckschlagen und die Innenseite des Schlauchbeutelmagazins verunreinigen, die Beutelfolie zwischen Kolben und Magazinwand eingeklemmt und so der Antrieb beschädigt werden.

Düse

Bei längeren Arbeitspausen besteht die Möglichkeit, dass der Kleber an den Austrittsbohrungen beginnt zu härten. Auf keinen Fall dürfen die Düsen bis zum Folgetag mit Klebeband "konserviert" werden um sie dann mit vermehrtem Druckluft "freizublasen". Der Kleber verunreinigt dadurch die Verbindung zwischen Schlauchbeutelmagazin und Verteilerkopf, macht die Verschraubung unbrauchbar und kann zu Schäden bis hin zur Zerstörung des Gerätes führen.

Kleberreste

Am vorderen Rand des Schlauchbeutelmagazins abgelagerten Kleber mit Parkett-X-Press Citrotüchern im frischen Zustand entfernen. Kleber im Magazin und auf dem Kolben sind ein Hinweis auf nicht geeignete Schlauchbeutel. Der Kleber muss noch im frischen Zustand entfernt werden.

Sicherheit

Das Gerät ist für den Betrieb mit Druckluft über einen handelsüblichen Kompressor ausgelegt. Niemals technische Gase wie z.B. CO₂ oder Stickstoff verwenden.

Der maximale Arbeitsdruck beträgt 10 bar/150 psi und wird über den integrierten Druckminderer auf max. 8,5 bar/125 psi begrenzt. Der Druckminderer ist ein sicherheitsrelevantes Teil und darf nicht entfernt, umgangen oder umgebaut werden.

Vor allen Wartungsarbeiten sicherstellen, daß die Druckluftzufuhr gesperrt ist, z.B. durch Abnahme des Druckschlauches. Bei abgenommenem Klebstoffverteiler darf der Drucklufthebel nicht betätigt werden. Verletzungsgefahr. Vor dem Wiederanschluß sicherstellen, daß der Klebstoffverteiler ordnungsgemäß aufgeschraubt ist.

Den Parkett-X-Press Air keinesfalls mit gelockerten, fehlenden oder schadhaften Teilen betreiben. Schadhafte Teile sofort ersetzen. Nur Original Ersatzteile verwenden.

Nicht auf Personen zielen. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Von Kindern fernhalten.