

Dielentausch bei 3-Schicht Parkett



Wenn bei einem Mehrschichtboden eine Diele getauscht werden muß, ist das zwar Arbeit aber kein Beinbruch. Mit der richtigen Technik ist diese Arbeit 100% perfekt durchführbar ohne Höhenversätze und in angemessener Zeit.

Wir zeigen das Beispiel an einem 3-Schicht Boden mit Svedloc-Verbindung. Die gleiche Technik gilt auch bei Nut/Feder-Verbindung.

Planung _ Folgende Materialien müssen vor Arbeitsbeginn vorhanden sein:

- passendes, neues Originalbrett
- Tauchsäge mit Führungsschiene
- scharfes Stecheisen, Hammer
- 120er Schleifpapier
- Weißleim D3
- Bei vollflächiger Verklebung zusätzlich:
Fein Multimaster mit Messerklinge,
Parkettkleber z.B. SikaBond T40,
Zahnspachtel TKB B11

Der Multimaster mit seinem oszillierenden Messer ist zum Abschälen von elastischem Kleber ideal. Ersatzweise kann auch ein scharfes Stecheisen genommen werden.

Arbeitsablauf

- Die schadhafte Diele mit der Tauchsäge einschneiden und mit einem Stecheisen herausnehmen. Die Nut/Feder bzw. Svedloc-Verbindung wird dabei komplett freigelegt und bleibt funktionsfähig.
- Mit Schleifpapier die Profilierungen soweit glätten, dass keine Holzfasern hochstehen.
- Von der neuen Diele mit der Tauchsäge nur die unteren Nutwangen an Längs- und Stirnseite entfernen. Beide Federn bleiben erhalten! Die Diele ist längs so elastisch, dass sie sauber eingesetzt werden kann.
- Bei verklebten Dielen den Restkleber mit dem Fein Multimaster und dem Schwingmesser sauber vom Estrich abschälen.
- Bei Verklebung auf dem Estrich: Weißleim nur auf die freigelegten Federn auftragen, Parkettkleber mit dem Zahnspachtel auf den Estrich aufkämmen und die vorbereitete neue Diele einsetzen.
- Bei schwimmender Verlegung auf die freigelegten Federn und in die Nut Weißleim auftragen und die neue Diele einsetzen.
- Bis zum Abbinden des Klebers die Nutseite der eingesetzten Diele beschweren.

Schritt für Schritt _

Schnitte markieren (1-2 cm Randabstand)



Dielentausch bei 3-Schicht Parkett - Seite 2

Mit der Tauchsäge durchschneiden



Mit einem Reststück Passung prüfen



Diele herausnehmen/-stemmen, Profil freilegen



Neue Diele: untere Nutwangen entfernen



Kleber vom Estrich schälen (Fein Multimaster)



Fertig vorbereitete Tauschdielen



Dielentausch bei 3-Schicht Parkett - Seite 3

Weißleim auf die Feder, Kleber auf den Estrich



...dann die Stirnseite.



Diele einsetzen:



Mit dosierten Schlägen den Rest einpassen.



Erst längs in die Nut einfügen,...



Beschweren und Aushärten lassen.



Perfektes Ergebnis!